SharkAid
PIPE REPAIR KIT

FOR USE ON BURST OR BROKEN PIPES
PARA TUBERÍAS ROTAS

Part Number | Número de Pieza : 24954

KIT INCLUDES:
- 2 x Straight Coupling - 3/4" X 3/4"
- 1 x White PEX Pipe - 3/4" (7/8" OD) x 1' Length
- Demount Clip

Scan Here for a How-To Video

EL JUEGO INCLUYE:
- 2 acoples rectos de 3/4" X 3/4"
- 1 tubo de PEX blanco de 3/4" (7/8" diám. externo) x 1 pie de largo
- Clip de desconexión

QUICK CONNECT INSTALLATION

You will need:
- Two Couplings
- PEX Stick
- Depth and Deburr Tool (Not Included)
- Disconnect Clip
- Copper or CPVC Pipe Cutter (Not Included)

1. Shut off water supply.
2. Cut up to 12" section of pipe around the burst/break to guarantee the removal of all weakened copper or CPVC pipe.
3. Using the SharkBite Depth Gauge & Deburr Tool, deburr pipe until smooth and mark 1 1/3" insertion depth on each end of the copper or CPVC pipe.
4. Push the couplings onto each end of the copper or CPVC pipe until you reach the marked insertion depth.
5. Cut one end of the PEX pipe between the two arrows and insert into one of the couplings until it reaches the next arrow.
6. Measure the correct length of PEX pipe remaining, cut to length and push pipe into other coupling.
7. Restore water supply and check for leaks.

INSTALACIÓN CON ACOPLE RÁPIDO

Herramientas necesarias:
- Dos acoples
- Tubo de PEX
- Herramienta para desbarbar y medir profundidad (No incluido)
- Clip de desconexión
- Cortador de tubería de cobre o de CPVC (No incluido)

1. Cortar el suministro de agua.
2. Cortar un trama de hasta 12 pulgadas alrededor del lugar de la rotura para eliminar el resto del tubo de cobre o CPVC debilitado.
3. Con la herramienta de desbarbar y medir profundidad SharkBite desbarbar el tubo de cobre o CPVC y marcar cada extremo.
4. Introducir a presión los acoples en cada extremo del tubo de cobre o de CPVC hasta el lugar de la marca.
5. Cortar un extremo del tubo de PEX entre las dos flechas e introducirlo en uno de los acoples hasta que llegue a la siguiente flecha.
6. Medir la longitud del otro tubo de PEX y repetir el Paso 4.
7. Abrir el suministro de agua y verificar que no existan fugas de agua.